

# FORKOVER

WWW.FORKOVER.BIKE



fodero  
DX

fodero  
SX

Istruzioni per l'applicazione

## STEP 1

Dopo aver rimosso la pinza del freno, pulite a fondo i foderi della forcella usando uno sgrassatore per superfici delicate, acqua e uno straccio pulito.

Non è necessario rimuovere gli adesivi originali.

Asciugate con cura ogni parte.

La temperatura per un'applicazione ottimale deve essere di almeno 20° con poca umidità.



## STEP 2

Estraete i *Forkover* dalla confezione e senza togliere la pellicola dalla parte che incolla, provate a simulare l'applicazione prima sul fodero sinistro (*Forkover* con apposito spazio per pinza freno) e poi sul fodero destro.

Potete tenere come riferimento le staffe della pinza del freno e partire da lì.



## STEP 3

Per un miglior risultato ora lavatevi bene le mani e lasciatele umide.

Rimuovete la pellicola dalla parte che incolla, tenendo a mente i riferimenti visti allo *step 2* e iniziate ad applicare in modo progressivo dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra premendo bene con le dita per far aderire l'adesivo.

Se necessario tirate con forza la pellicola per farla meglio aderire alle parti tonde.

Fate lo stesso con il fodero destro.



## STEP 4

Dopo aver controllato che tutta la superficie dei *Forkover* abbia aderito bene, potete rimontare la pinza del freno, l'applicazione è terminata. Non usate la bici per almeno 24 ore in modo che la colla asciughi bene e sparisca alla vista. Lasciate la bici all'aria aperta e senza troppa umidità.

Ora la vostra forcella è protetta!



# FORKOVER

WWW.FORKOVER.BIKE



Application instructions



right leg

left leg

## STEP 1

After removing the front brake caliper, clean lower legs using a degreaser for delicate surfaces, water and a clean cloth.

Make sure the surface is dry before applying adhesive.

It's not necessary to remove original decals. Outside temperature must be at least 20° for an optimal application.



## STEP 2

Take *Forkover* out from the box and without removing the film from the gluing side, simulate the application on the left leg first (disc side) and then on the right side.

You can take as benchmark the caliper brackets and start from that point.



## STEP 3

For a better result wash your hands before this step leaving your fingers a bit wet.

Keeping in mind the *step2*, peel off the glue film and start to apply *Forkover* progressively from the bottom to the top (or vice versa) and from right to left so that all the surface perfectly get stuck.

Press it strongly by means of your fingers. Stratch the *Forkover* gently, if necessary, in order to let it fit better the rounded surface.

Do the same on the right leg.



## STEP 4

Make sure that the entire *Forkover* surface is fully stuck and screw the brake caliper back on.

The application is now ended.

Do not use or wash the bike for at least 24 hours in order to let the glue dry and disappear.

Do not leave it in a humid place during this time.

Now your fork is protected!

